



- 虚线框内为成套设备,由厂家负责提供。
- 虚线框外为现场配管安装。
- 橇内工艺管道由厂家负责并确保工艺管道的合理性。
- 紧急切断阀请按阀门下标箭头方向安装。
- 设备代号说明  
XX X XX  
① ② ③  
①—设备代号 (储罐: V; 气化器: E;  
泵: P; 压缩机: C; 撬装设备: Q)  
②—同类设备序号 (顺序编号, 从01开始)  
③—同型号设备顺序号 (顺序编号, 从01开始)
- 管道编号说明:  
XX - X XX - XX - X 1 X - XX  
① - ② ③ - ④ - ⑤ 1 ⑥ - ⑦  
①—物料代号  
②—管道所在区位编号 (卸车区: X、储罐区: C、气化区: Q; 空压机房: K)  
③—管道序号 (顺序编号, 从01开始)  
④—管道直径  
⑤—管道压力 (0.4MPa; J: 0.6MPa; K; 1.0MPa; L; 1.6MPa; M; 2.5MPa; N)  
⑦—保冷厚度及代号, 无保温省略
- 阀门编号说明:  
XX X XX X  
① ② ③ ④  
①—阀门代号  
②—阀门所在区位编号 (卸车区: 1、储罐区: 2、气化区: 3; 空压机房: 4)  
③—阀门序号 (顺序编号, 从01开始)  
④—阀门类型 (低温阀门: C; 常温阀门: N; 仪表阀门: Y)